


Inställning av prompt menu i ic 4

För att ändra inställningen för prompt menu väljer du kommandot *Settings* i menyn *Settings*. I dialogrutan som visas väljer du alternativet *Display prompt menu*:



LYCKA TILL!

ELPROCAD Support